

Målningsguide

OBS Ett dörrblad har 6 sidor, undersida, ovansida, sidor mot karmen, utsida och insida. För att garanti ska gälla: **Alltid lika många lager olja eller färg alla sidor.**

Här kommer en rekommendation hur man bör behandla sin dörr.

Täckmålning av obehandlade dörrar med utvändiga skivor av Plywood eller HDF 1.

Vid Plywood – Grundolja hela dörren med *Alcro Bestå Grundolja Utomhus* eller likvärdig.

Vid HDF – Grundolja endast sågade / frästa ytor med *Alcro Bestå Grundolja Utomhus* eller likvärdig. (En penetrerande / djupgående olja) var extra noggrann vid underkant dörrblad och vid ändträ.

2.

Grundmåla med *Alcro Bestå Grundfärg Trä* eller likvärdig.

(Vit grundfärg som hindrar fukt från att tränga ner i träet och ger god vidhäftning för täckfärg)

Efter målning framträder träresning + småsprickor. För bästa estetiska resultat – spackla (vid behov) och slipa. Slipas grundmålning bort helt, grundmåla en gång till för bästa skydd.

Var extra noggrann vid underkant dörrblad och vid ändträ.

3.

Täckmåla med *Alcro Bestå Utsikt* eller likvärdigt. Färdigmåla två lager.

Var extra noggrann vid underkant dörrblad och vid ändträ.

Vit grundbehandling - Pinja Protect GM

(En penetrerande *vattenburen alkydprimer*)

För bästa estetiska resultat ska dörrblad spacklas vid behov och slipas nätt. Skall

färdigbehandlas med *Alcro Bestå Utsikt* eller likvärdigt två gånger. Var extra

noggrann vid underkant dörrblad och vid ändträ.

Svart grundolja - Pinja wood stain svart

(En penetrerande *vattenburen grundningsolja*)

För bästa estetiska resultat ska dörrblad spacklas vid behov och slipas nätt. Blanda

lite svart grundolja i spacklet för att få rätt nyans vid behov.

Ska läggas ytterligare minst ett till två lager svart grundolja för att få rätt nyans och djupgående skydd. Skall

slutbehandlas med *Alcro Virke Lasyrfärg Trä* (filmbildande) eller likvärdigt två gånger för bästa skydd. *Alcro Virke*

Lasyrfärg erbjuds i en mängd olika kulörer, besök en fackhandel för utbud.

Var extra noggrann vid underkant dörrblad och vid ändträ.

Spara en burk i förrådet med extra *Alcro Virke Lasyrfärg Trä*, ser dörrarna torra ut behöver de mer olja. Underhåll krävs.

Transparent grundolja

(En penetrerande grundolja som kräver efterbehandling)

* Se arbetsbeskrivning för Täckmålning eller Svart grundolja ovan.